



AddSecure Asset Pro

Opleggerposities en temperatuurbewaking.

AddSecure Asset Pro wordt gebruikt voor het volgen van de goederen in uw opleggers. Het biedt ook temperatuurbewaking.

De Asset Pro is eenvoudig te installeren in uw oplegger en verzendt de posities en andere belangrijke gegevens naar Co-Driver Weboffice waar u toegang hebt tot de gegevens. De Asset Pro heeft een oplaadbare batterij, zodat gegevens ook kunnen worden verzonden wanneer de oplegger losgekoppeld is.



Bewaak de temperatuur van uw goederen realtime.

Controle op de koelketen door temperatuur meting en alarmering

Door middel van de temperatuurbewakingsdienst zorgt u ervoor dat de koelketen ongebroken blijft. Per laadruimte zijn minimaal twee (2) temperatuursensoren nodig:

- Inlaatlucht
- Retourlucht

Gebruik onafhankelijke sensoren of maak verbinding met de temperatuurlogsystemen

- Maak verbinding met de koeler en gebruik de bestaande sensoren of gebruik bedrade of draadloze sensoren van AddSecure.
- Gebruik tot acht bedrade of draadloze temperatuursensoren.
- Asset Pro is compatibel met de meest voorkomende systemen voor geconditioneerd transport
- Krijg toegang tot gegevens van koeleenheden





Geef uw chauffeurs toegang tot temperatuurgegevens via de optionele service "Temperatuurbewaking voor de chauffeur"

Belangrijkste kenmerken

- GPS-positionering, tracking en geofencing
- Start- en stoprapporten
- Temperatuurbewaking
- Temperatuurbewaking voor de chauffeur (optie)

Eenvoudige installatie

De installatie is eenvoudig dankzij het kleine formaat van de Asset Pro, evenals de verbinding met draadloze sensoren.

Wanneer de Asset Pro niet van stroom voorzien is, worden geen signalen uitgezonden en kan hij ook niet gedetecteerd worden. Wanneer in beweging, wordt het apparaat ingeschakeld en stuurt het posities door. Dit betekent dat het kan worden gebruikt om gestolen opleggers op een efficiënte manier te lokaliseren.

Product specificaties	
Afmetingen (mm):	57 x 88 x 14
Gewicht:	70 g
IP:	(med vattentätt hölje)
GPS Antenne:	32 kanalen, 159 dBm
GSM-bandbreedte:	850/900/1800/1900 MHz
Ingang:	1 digitaal
Batterij:	Li-ion rechargeable 1100 mAh Electrical power 10 – 60 VDC
Sim-kaart:	Europese dekking
Randapparatuur:	Bedradetempatuursensor Draadloze temperatuursensor (met batterij die 3jaar meegaat)

Configuratie

De Asset Pro wordt standaard geleverd met een standaardconfiguratie die het gebruik van de batterij optimaliseert. Om deze reden is het gedrag anders wanneer de vrachtwagen in beweging is dan wanneer hij stil staat. Het gedrag is eveneens afhankelijk van of de voeding al dan niet aangesloten is.

Contact ingeschakeld (AAN)

Wanneer het contact is ingeschakeld, stuurt de Asset Pro elke 2 minuten een positie door en bij elke significante verandering wanneer de vrachtwagen in beweging is. Als de vrachtwagen niet in beweging is, wordt elke 10 minuten een positie doorgestuurd. Als het voertuig 90 seconden stilstaat, wordt dit geregistreerd als een stop. Als de vrachtwagen minimaal 10 seconden met minimaal 10 km/u heeft gereden, wordt dit als start geregistreerd.

Contact niet ingeschakeld (UIT)

Als de batterij niet is ingeschakeld, stuurt AddSecure Asset Pro elke 6 uur een positie door. Met deze instelling heeft de batterij een autonomie van 4 weken.

Automatische trailerkoppeling:

De automatische trailerkoppeling is gemaakt om de gegevens van de units (Roadbox en Asset) waarmee uw vrachtwagens en trailers uitgerust zijn te analyseren, zodat de posities constant worden vergeleken om de kansen op koppeling te controleren. Om de posities van uw apparatuur te matchen, gebruikt AddSecure algoritmen die normaal gesproken worden gebruikt in kunstmatige intelligentie. Als er een passende positie wordt gevonden, wordt de apparatuur in Weboffice Co-driver weergegeven als aangesloten. U krijgt ook toegang tot een volgorzicht van de gekoppelde eenheden op de kaart en een gedetailleerd rapport met informatie over de bestuurder, het voertuig en de koppeling. De automatische trailerkoppeling biedt een gemakkelijkere toegang tot de informatie, een betere opvolging van de temperatuurbewaking en minimaliseert ook handmatige fouten.

- Trackingweergave van de trailer
- Gedetailleerde rapporten van de automatische koppeling met informatie over de bestuurder, het voertuig en de koppeling