



# AddSecure Asset Pro

Opleggerposities en temperatuurbewaking.

AddSecure Asset Pro wordt gebruikt voor het volgen van uw oplegger en biedt ook temperatuurbewaking.

De Asset Pro is eenvoudig te installeren in uw oplegger en verzendt de posities en andere belangrijke gegevens naar Co-Driver Weboffice. De Asset Pro heeft een oplaadbare batterij, zodat gegevens ook kunnen worden verzonden wanneer de oplegger losgekoppeld is.

## Gebruik onafhankelijke sensoren of maak verbinding met de temperatuurlogsystemen

- Maak verbinding met de koeler en gebruik de bestaande sensoren of gebruik sensoren van AddSecure.
- Gebruik tot acht temperatuursensoren.
- Asset Pro is compatibel met de meest voorkomende systemen voor geconditioneerd transport.
- Krijg toegang tot gegevens van uw koeleenheden.

## Controle op de koelketen door temperatuurmeting en alarmering

Door middel van de temperatuurbewaking zorgt u ervoor dat de koelketen ononderbroken blijft.



Bewaak de temperatuur van uw goederen realtime.

### Belangrijkste kenmerken

- GPS-positionering, tracking en geofencing
- Start- en stoprapporten
- Temperatuurbewaking

### Eenvoudige installatie

De installatie is eenvoudig dankzij het kleine formaat van de Asset Pro.

### Configuratie

De Asset Pro wordt geleverd met een standaardconfiguratie die het gebruik van de batterij optimaliseert. Om deze reden is de werking anders wanneer de vrachtwagen in beweging is dan wanneer hij stil staat. De werking is eveneens afhankelijk van of de voeding al dan niet aangesloten is.

### Contact ingeschakeld (AAN)

Wanneer het contact is ingeschakeld, stuurt de Asset Pro elke 2 minuten een positie door en bij elke significante verandering wanneer de vrachtwagen in beweging is. Als de vrachtwagen niet in beweging is, wordt elke 10 minuten een positie doorgestuurd. Als het voertuig 90 seconden stilstaat, wordt dit geregistreerd als een stop. Als de vrachtwagen minimaal 10 seconden met minimaal 10 km/u heeft gereden, wordt dit als start geregistreerd.

### Contact niet ingeschakeld (UIT)

Als de batterij niet is ingeschakeld, stuurt AddSecure Asset Pro elke 6 uur een positie door.

### Automatische trailerkoppeling:

De automatische trailerkoppeling is gemaakt om de gegevens van de units (Roadbox en Asset) waarmee uw vrachtwagens en trailers uitgerust zijn, te analyseren. Om de posities van uw materieel te matchen, gebruikt AddSecure speciale algoritmen. Als er een passende positie wordt gevonden, wordt het materieel in Co-Driver Weboffice weergegeven als gekoppeld met het voertuig. U krijgt ook toegang tot een tracking overzicht van de gekoppelde eenheden op de kaart en een gedetailleerd rapport met informatie over de bestuurder, het voertuig en het gekoppelde materieel.

De automatische trailerkoppeling biedt een gemakkelijkere toegang tot de informatie, een betere opvolging van de temperatuurbewaking en minimaliseert handmatige fouten.

- Trackingweergave van de trailer
- Gedetailleerde rapporten van gekoppelde eenheden en informatie over de bestuurder, het voertuig en de koppeling

### Product specificaties

<b>Afmetingen (mm):</b>	57 x 88 x 14
<b>Gewicht:</b>	70 g
<b>IP:</b>	65 (met waterdichte behuizing)
<b>GPS Antenne:</b>	32 kanalen, 159 dBm
<b>GSM-bandbreedte:</b>	850/900/1800/1900 MHz
<b>Ingang:</b>	1 digitaal
<b>Batterij:</b>	Li-ion rechargeable 1100 mAh Electrical power 10 – 60 VDC
<b>Sim-kaart:</b>	Europese dekking
<b>Randapparatuur:</b>	Temperatuursensor